



# Anlegen von Relieflack (3D UV-Spotlack)

## Elemente auf separaten Ebenen anlegen



100% Schwarz  
80 µm/0,08 mm  
Lack (Schichtstärke)

75% Schwarz  
60 µm/0,06 mm  
Lack (Schichtstärke)

50% Schwarz  
40 µm/0,04 mm  
Lack (Schichtstärke)

## Ebenen nacheinander als PDF-Datei exportieren



Exportierte Print-Ebene



Exportierte Lack-Ebene

## Ergebnis nach Produktion



## Allgemeine Informationen



### Flächen / Texte

Die zu lackenden Flächen oder Texte müssen auf einer separaten Ebene angelegt werden.



### Linienstärke

Linien und Konturen müssen eine Mindeststärke von 1 pt haben.



### Farbe

Elemente auf dieser Ebene müssen in Graustufen gefärbt werden. 100 % Schwarz entspricht dabei einem vollen Lackauftrag. Je niedriger die Prozentzahl, desto weniger Lack wird aufgetragen.



100%

### Originalgröße

Die Daten müssen im selben Format angelegt sein wie das in der Bestellung angegebene Format.



### Dateiformat

Die Datei muss im PDF Format vorliegen, als separate Datei zur Druckdatei. Dafür wird nur die Ebene mit dem Lack exportiert.



### Papier

Als Papier empfehlen wir für Ihr Produkt mit 3D-UV-Spotlack 300g/qm Invercote auszuwählen.

Sie benötigen Hilfe?  
Wir unterstützen Sie gerne: 0551 499 700

### Hinweise:

- Keine Vollflächen als Lackbereich anlegen
- Auf DIN lang Karten möglichst wenig Lackbereiche anlegen
- Lackbereiche mind. 2mm von den Rändern entfernt platzieren